

D

Mit diesem hochwertigen, mobilen Karosserie-Schutz sind sie mit Ihrem Fahrzeug stets auf der sicheren Seite, um größere Karosserieteile vor schnell einsetzenden Witterungseinflüssen wie Hagel, Vogelkot, Baumharzen, Feuerwerkskörpern, Kastanien oder Walnüssen zu schützen.

Bitte beachten Sie vor der Montage:

Sky-Protect magnetic findet **keine** Anwendung bei Fahrzeugflächen aus:

- Aluminium
- Kunststoff
- Glasflächen (z.B. Glasschiebe- oder Panoramadach).

Benutzen Sie für diese Flächen SKY-PROTECT ADHESIVE, da dieser Karosserie-Schutz auch auf nicht magnetischen Untergründen haftet.

Bedienungshinweise:

1. Nehmen sie die Pads aus der Verpackung und rollen sie diese auf.
2. Für Fahrzeuge mit Dachantenne drücken sie die vorperforierte Antennenvorrichtung mit den Fingern heraus.
3. Legen Sie die Pads so auf das Dach und Haube, dass die Pfeile auf den Aufklebern in Richtung Windschutzscheibe zueinander stehen.
4. Beachten Sie, dass Ihr SKY PROTECT MAGNETIC weitestgehend auf die Passform der Karosserieteile zugeschnitten sind.
5. **ACHTUNG:** Vermeiden Sie rutschartige Bewegungen auf dem Lack, da es durch Staub auf dem Lack zu kleineren Kratzern kommen kann.
6. Führen sie das Sicherheitsband vom Dachpad zu einem Scheibenwischer und befestigen sie es dort.
7. Nach Einsatz von Sky-Protect rollen sie die Pads wieder ein und legen sie in die Verpackung oder deponieren die Pads im Fahrzeug.

ACHTUNG:

Lassen Sie SKY PROTECT MAGNETIC nicht längere Zeit (mehrere Monate) unter Sonneneinstrahlung auf den Karosserieteilen, da es zu Beschädigungen, bzw. Haftungseinschränkungen kommen kann!

Hinweis zur Reinigung:

Sie können nach nach mehrmaliger Anwendung beide Seiten der Pads mit klarem lauwarmen Wasser reinigen. Bitte benutzen Sie dafür ein weiches Tuch, um Beschädigungen in der Pad-Oberfläche zu vermeiden.

Sicherheitshinweis:

Bitte beachten Sie, dass SKY PROTECT **NICHT** für Fahrten im Verkehrsfluss gemäß der STVO zugelassen ist!

GB

With this high-quality, portable car body protector, you will always be on the safe side with your vehicle. Even large car body parts can be protected against quickly materialising weather and hail, bird droppings and tree resin as well as firecrackers, chestnuts and walnuts.

Please follow these usage instructions carefully:

Sky Protect magnetic should **not** be used on vehicle surfaces of:

- Aluminium
- Plastic
- Glass (e.g. glass panel or panorama roof).

In these situations, please use SKY-PROTECT ADHESIVE.

Usage Instructions:

1. Take the pads out of the packaging and roll them out.
2. For vehicles with roof antennas, use your fingers to punch out the perforated antenna opening.
3. Lay the pads on the roof and bonnet such that the arrows on the stickers point toward each other.
4. Ensure that your SKY PROTECT pads are cut to fit the parts of the car body as well as possible.
5. **ATTENTION:** Avoid sliding movements against the paint since dust on the surface could cause small scratches in the paint.
6. Run the safety strap from the roof pad to a windshield wiper and fasten it there.
7. After using Sky Protect, roll the pads together and place them in the packaging or store the pads in the vehicle.

ATTENTION:

Do not leave SKY PROTECT on the car for a prolonged period of time (multiple months) under exposure to sunlight since this could lead to damage or reduced adhesion. Once per week, remove the pads from the car and then put them back on (as necessary).

Cleaning Instruction:

After several uses, clean the bottom side (bonding side) with clean, lukewarm water and a soft cloth.

Securitynote:

Please note that SKY PROTECT is not approved for driving in traffic according to the German traffic regulations.